



X-FIMES Exploitation trafic et météo

Fichiers FIMES : Mode 1, 2, 3 et 4
Classification VC,
Débit des stations
Température de l'air,
Hygrométrie,
Température chaussée,
Point de rosée des modules RANA !


Pour Windows 98, NT, 2000, XP...




Sélection de la mesure



Courbes




Histogrammes




Vitesse classifiée

Ⓢ Compatible avec les fichiers FIME compteurs, stations SIREDO et modules RANA (climatique)



Tableaux



Mode 3 : TV/PL

- Ⓢ Exploitation ponctuelle
- Ⓢ Page de garde
- Ⓢ Histogrammes et courbes
- Ⓢ Tableaux journaliers, mensuels et statistiques
- Ⓢ Choix de la période d'analyse à l'intérieur du fichier FIME

Vous choisissez vous-même la nature de mesure à traiter, vous spécifiez le nom du fichier, X-FIMES s'occupe du reste !

sferiel

Parc d'activités de Champloup • 1, rue des Charmes • 63530 Volvic

Tél. 04 73 33 86 88 • Fax : 04 73 33 86 07

Web : www.sferiel.com • E-mail : sferiel@sferiel.com